



PROJEKSİYON CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Doküman No	TL-26
İlk Yayın Tarihi	14.09.2017
Revizyon Tarihi	05.07.2022
Revizyon No	01
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	14.09.2017	İlk Yayın.
01	05.07.2022	'Hazırlayan' ve 'Onaylayan' Kısımlarının Kaldırılması.

AMAÇ

Bu talimatın amacı tüm birimlerde bulunan projeksiyon cihazlarının kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

SORUMLULAR

Görevlendirilen personel

DOKÜMANLAR

Cihaz Kullanım Kılavuzu

YÖNTEM

- 1- Yerinde monteli olmayan projeksiyon cihazları, öğrenci işleri bürosunda bulundurulacaktır.
- 2- Yerinde monteli olmayan "Projeksiyon cihazı alındı/verildi defteri" imzalanarak, projeksiyon cihazı teslim alınacaktır.
- 3- Cihaz elektrik açma-kapama düğmesinden açılır ve kapanır.
- 4- Cihazı sabit ve dengeli bir yüzey üzerinde çalıştırınız ve sarsılmasını engelleyiniz.
- 5- Kumanda veya kontrol paneli ile "Güç-Power On" tuşuna basılır.
- 6- Ders bitiminde, lamba ömrünün uzun olması için mutlaka uzaktan kumanda ile veya kontrol panelindeki "Aç/Kapa-On/Off" düğmesine basılarak cihazın kendisini kapatması beklenir.
- 7- Kesinlikle elektrik anahtarından veya sigortadan cihazın enerjisi kesilmez.
- 8- Projeksiyon cihazınızı kullanırken lens kapağını açık tutmayı unutmayınız. Kullanmadığınız zamanlar ise lens kapağını kapalı tutunuz.
- 9- Cihazın üzerini örtmeyiniz, kapalı kutular içinde çalıştırmayınız.
- 10- Cihazınızı kapattığınızda fanlar bir süre daha çalışmaya devam edecektir. Bu süre bitene kadar cihazınızı taşımayınız, elektrik bağlantısını kesmeyiniz.
- 11- Bulduğunuz yerde voltaj problem yaşıyorsanız cihazınızı bekleme (standby) durumunda bırakmayınız, kullanmadığınız zamanlarda fişten çekiniz.
- 12- Projeksiyon cihazını havalandırması yeterli olmayan, aşırı tozlu ya da nemli ortamlarda kullanmayınız.
- 13- Cihazın içinde ya da üzerinde bir temizlik ve onarım yapmayınız.
- 14- Monteli olmayan cihazlar "Projeksiyon cihazı alındı/verildi defteri" imzalanarak, projeksiyon cihazı teslim edilecektir.